

KARTENMESSER

Alle Landkarten sind in einem bestimmten Maßstab ausgelegt, z.B. 1 : 100 000. Sie können mit dem Gerät auf der Landkarte die Entfernung von einem Punkt zum anderen ausmessen.

Anleitung:

Stellen Sie durch Drehen des Laufrades den Zeiger auf -0-. Setzen Sie das Laufrad senkrecht auf den Ausgangspunkt und fahren Sie die zu messende Strecke ab. Das Gerät zeigt Ihnen auf der entsprechenden Skala die Entfernung in KM an.