

# Origin Outdoors USB-Handwärmer

## Artikel 180868

Vielen Dank für den Kauf des USB-Handwärmers. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

### **Technische Daten**

- Batteriekapazität: 10000mAh Li-Polymer Akku
- Eingang:DC5V/1A
- Ausgang USB:DC 5V/1A,
- Produktgröße: 112 x 64 x 34 mm
- Gewicht 185g
- Ladezeit ca. 4 Stunden

### **Inhalt**

- 1x Handwärmer
- 1x Tasche für Handwärmer
- 1x USB Ladekabel
- 1x Bedienungsanleitung

### **Bedienungsanleitung:**

#### ***Handwärmer***

Es befindet sich je ein Heizelement auf der Vorder- und Rückseite des Handwärmers. Die Wärmeleistung kann durch einmal drücken der Taste ca. 2sec. eingeschaltet werden. Die Temperatur kann jetzt durch kurzes drücken des Tasters in drei Temperaturstufen reguliert werden. von 60°C ( für ca.4 Std. Wärme) / 50°C ( für ca.6 Std. Wärme) / 40°C ( für ca.8 Std. Wärme)

#### ***LED-Lampe***

Zweimal drücken der Ein-/Aus-Taste schaltet das Licht ein und aus.

#### ***Vibration***

Dreimal drücken des Ein-/Aus-Taste schaltet die Vibration ein und aus.

#### ***Aufladen eines externen Geräts über die Powerbank-Funktion***

Ich überprüfe, ob der USB Handwärmer durch Drücken der Taste ausreichend aufgeladen ist.

Dies wird durch die 4 blaue LED's angezeigt:

- 1 LED-Anzeige blau, 25% Leistung
- 2 LED Anzeige blau, 50% Leistung
- 3 LED-Anzeige blau, 75% Leistung
- 4 LED-Anzeige blau, 100% Leistung

Wenn das externe Gerät direkt angeschlossen wird, schaltet sich die LED-Anzeige ein und startet die Ladung.

LED-Anzeigen erlöschen nach 15 Sekunden, wenn das externe Gerät vollständig aufgeladen ist.

Die Powerbank ist in Betrieb und sein Akkuladezustand beträgt weniger als 10%, die 1 LED-Anzeige blinkt um Sie zu warnen, externe Geräte abzunehmen und um die Powerbank aufzuladen.

### ***Aufladen des USB Handwärmers über eine externe Stromquelle***

Verbinden Sie den USB Handwärmer mit dem Computer, Handy Ladegerät 5V oder einem USB-Adapter. Blaue LED-Anzeigen leuchten auf, um anzuzeigen, dass die Powerbank geladen wird.

Wenn die Powerbank aufgeladen ist, bleiben die vier LED-Anzeigen blau. Die LED-Anzeigen erlöschen nach ca. 15 Sekunden.

Eine externe Stromquelle benötigt 4-6 Stunden, um den USB Handwärmer vollständig aufzuladen.

### ***Sicherheit***

Öffnen Sie nicht das Gehäuse des USB Handwärmers.

Setzen Sie den niemals Stößen oder Schlägen aus.

Lassen Sie Kinder nicht mit dem USB- Handwärmer spielen.

Die USB- Handwärmer sollte niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit getaucht werden.

Lassen Sie den USB- Handwärmer nicht in luftdichten Räumen, bei großer Sonneneinstrahlung.

Werfen Sie den USB- Handwärmer nicht in das Feuer.

