

# BEDIENUNGSANLEITUNG

INSTRUCTIONS FOR USE

MODE D'EMPLOI

KOCHGESCHIRR FÜR LEBENSMITTEL / WASSERKESSEL

COOKWARE FOR FOOD / WATER KETTLE

GAMELLE POUR ALIMENTS / BOUILLLOIRE



## DEUTSCH

### Kochgeschirr für Lebensmittel / Wasserkessel

Artikel nicht leer erhitzen · Diese können dadurch beschädigt werden · Bei Antihafbeschichteten Töpfen keine metallischen und scharfe Küchenhelfer benutzen, da diese sonst zerkratzen · Silikonprodukte eignen sich am besten

Vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser reinigen und anschließend abtrocknen · Nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen; keine Metallschwämme zur Reinigung verwenden · Das Geschirr ist nicht spülmaschinenfest.