

Bedienungsanleitung für Regler von Campingaz®

Camping-Regler 1,5 kg 50 mbar 1 Abgang Ausgang 1/4" links
 Camping-Regler 1,0 kg 50 mbar 1 Abgang Ausgang 1/4" links

Universal-Sicherheitsregler 1,5 kg 50 mbar 1 Abgang Ausgang 1/4" links mit Manometer

Diese Regler sind geeignet zum Anschluss an Propangasflaschen 5 kg und 11 kg und werden auf das Flaschenventil aufgeschraubt oder in Verbindung mit einem bauartgeprüften Sicherheits-Flaschenventil für die blauen Butangasflaschen 901, 904 und 907 von Campingaz® verwendet. Der Anschluss erfolgt durch Linksdrehen der Überwurfmutter am Regler, die mit einem Richtungspfeil entsprechend gekennzeichnet ist. Die Überwurfmutter darf nur von Hand fest angezogen werden. Kein Werkzeug verwenden. Anschlussgeräte dürfen nur aus gerade stehenden Flaschen betrieben werden. Ein Betrieb aus schräg stehenden oder liegenden Flaschen ist nicht zulässig.

Verwendung

Am Reglerausgang lassen sich die Schlauchleitungen, die nach DIN 4817 Teil 2 geprüft sein müssen, mit 1/4" Linksgewinde anschließen. Die Überwurfmutter der Schlauchleitung ist mäßig mit einem 17er Schlüssel am Reglerausgang anzuziehen.

Inbetriebnahme

Absperrventil am Flaschenventil (Propangasflasche 5 oder 11 kg) bzw. Sicherheitsflaschenventil (Butangasflaschen 901, 904 und 907 von Campingaz®) durch Linksdrehen öffnen.

Wartung, Pflege, Dichtheitsprüfung

Mit einem schaumbildenden Mittel die Dichtheit zwischen Flaschenventil und Regler und zwischen Regler und Schlauch überprüfen. Beschädigte oder undichte Schlauchleitungen sofort auswechseln. Bei jedem Flaschenwechsel das Vorhandensein der Dichtung im Flaschenventil prüfen.

Regler beim Flaschenwechsel nicht auf den Boden legen, um Verschmutzungen an den Ein- und Ausgängen zu vermeiden.

