

PEACOCK

Taschenofen

(deutsche Übersetzung ©Gabi Eichl)

Um Ihre eigene Sicherheit und den richtigen Gebrauch des PEACOCK-Taschenofens zu gewährleisten, lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig, bevor Sie den Ofen verwenden.

Beschreibung der Teile:

- 1 durchlässige Abdeckung
- 2 Brennelement
- 3 Brenner
- 4 Tanköffnung
- 5 Tank
- 6 Füllstrich Maximum
- 7 Füllstrich Minimum (halbe Befüllung)
- 8 Fülltrichter
- 9 Velourstäschchen
- 10 Stopper
- 11 Zugbändchen

Sicherheitshinweise

Der PEACOCK-Taschenofen kann sehr heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden, verwenden Sie immer das Täschchen. Sollte der Ofen selbst dann noch zu heiß sein, hüllen Sie ihn zusätzlich in ein Stück Stoff. Nehmen Sie den heißen Ofen nicht aus dem Täschchen und berühren Sie den Brenner nicht.

Um eine Niedrig-Temperatur-Verbrennung zu vermeiden, wechseln Sie die Position des Ofens immer wieder und benutzen Sie ihn nicht im Bett. (**Niedrig-Temperatur-Verbrennung:** Zu einer solchen Verbrennung kann es kommen, wenn die Haut lange Zeit in Berührung kommt mit einer Hitzequelle, deren Temperatur höher ist als die Körpertemperatur. Eine solche Verbrennung macht sich bemerkbar durch rote Flecken oder Blasen, kann oft aber auch unmerklich geschehen.)

Benutzen Sie den PEACOCK-Taschenofen wegen der Brandgefahr niemals in einer mit Sauerstoff angereicherten Umgebung wie etwa einem Sauerstoffzelt.

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Benzin, es ist leicht entzündlich. Vermeiden Sie offenes Feuer und Funken und rauchen Sie nicht, wenn Sie den Tank füllen.

Brennstoff: Verwenden Sie haushaltsübliches Benzin wie z. B. für Feuerzeuge (kein Benzol).

Warnung: Benutzen Sie ausschließlich das angegebene Benzin, andere Flüssigkeiten können einen Brand verursachen oder das Brennelement zerstören.

Wie füllt man den Peacock?

- 1) Nehmen Sie die perforierte Kappe des Ofens ab und entfernen Sie den Brenner, indem Sie ihn an den Seiten halten (Abb. 1). Berühren Sie das Brennelement (auf der Abb. rot) nicht oder ziehen Sie daran. Schmutz an den Fingern kann es beschädigen. Berühren Sie es auch nicht, wenn der Ofen oder der Brenner sehr heiß sind.
- 2) Stecken Sie den Fülltrichter in die Tanköffnung.
- 3) Der Trichter muß parallel zum Tank stehen. Füllen Sie das Benzin bis zum oberen Füllstrich in den Trichter (Abb. 2).
- 4) Drehen Sie den Trichter um 90 Grad, damit das Benzin in den Ofen fließen kann (Abb. 3). Die Tanks der vier Varianten des Taschenofens haben folgendes Fassungsvermögen:

Standard: 2 Trichterfüllungen
Deluxe: 3 Trichterfüllungen
Giant Size: 4 Trichterfüllungen
Baby Size: 1 $\frac{1}{2}$ Trichterfüllungen

(weniger Benzin = kürzere Brenndauer)

- 5) Entfernen Sie den Trichter, wenn das Benzin durchgelaufen ist. Halten Sie den Ofen nach unten und drücken Sie ihn ein paarmal, damit eventuell überflüssiges Benzin wieder in den Fülltrichter oder ein anderes Gefäß zurücklaufen kann (Abb. 4). Füllen Sie das überschüssige Benzin vorsichtig in die Benzinflasche zurück und wischen Sie eventuelle Spritzer vom Ofen.

Warnung: Zu viel Benzin im Ofen kann beim Entzünden eine Stichflamme auslösen. Im Fülltrichter kann auch etwas Benzin zurückbleiben; bringen Sie kein offenes Feuer in dessen Nähe, bis der Trichter oder jedes andere Gefäß, das sie zum Befüllen des Tanks verwenden, ganz sauber sind.

- 6) Schließen Sie die Benzinflasche und verwahren Sie sie an einem feuersicheren Ort. Seien Sie vorsichtig mit dem Lappen, mit dem sie eventuelle Benzintropfen abgewischt haben, er ist ebenfalls leicht entflammbar.
- 7) Stellen Sie sicher, daß das Brennelement trocken ist, indem Sie folgendes testen:
 - a. Berühren Sie das Brennelement leicht, Ihre Finger dürfen danach nicht feucht sein.
 - b. Das Brennelement darf nicht deutlich nach Benzin riechen.
- 8) Stecken Sie den Brenner vorsichtig wieder auf den Tank (Abb. 1). Wenn das Brennelement feucht ist oder wenn Sie nicht sicher sind, trocknen Sie es gemäß Punkt 1) der „allgemeinen Hinweise“ unten und setzen Sie dann den Brenner auf.

Wie entzündet man den Ofen?

Warnung: Entzünden Sie den Ofen nicht, wenn das Brennelement feucht ist. Es kann zu einer Stichflamme kommen.

- 1) Halten Sie den Ofen aufrecht und halten Sie ein Streichholz oder ein Feuerzeug drei bis fünf Sekunden an das Brennelement (Abb. 5). Der Ofen beginnt warm zu werden.
- 2) Halten Sie den Ofen nicht kopfüber, wenn Sie ihn entzünden (Abb. 6). Dadurch beschädigen Sie das Brennelement.
- 3) Setzen Sie die Kappe auf den Ofen (Abb. 7) und stecken sie diesen in das Täschchen. Schließen sie das Täschchen straff, indem Sie den Stopper fest anziehen, bevor Sie den Ofen verwenden (Abb. 8).

Allgemeine Hinweise

- 1) **Halten Sie das Brennelement immer trocken.** Ein feuchtes Brennelement brennt nicht ordentlich und kann gefährlich sein. Wenn das Brennelement durch überschüssiges Benzin feucht ist, nehmen Sie den Brenner ab und trocknen Sie das Brennelement, z. B. mit einem Fön; wenn der Brenner trocken und kalt ist, stecken Sie ihn wieder auf den Ofen.
- 2) Der Brenner hält eine ganze Saison, wenn er gut behandelt wird. Ist er kaputt oder verloren gegangen, gibt es Ersatz dort, wo der Ofen gekauft worden ist.

