NITECORE®

KEEP INNOVATING

EDC27 Ultra Slim High Performance EDC Flashlight

- 3,000 Lumens Max Output
- Multifunctional OLED Display
- STROBE READY™ Technology

Warranty Details

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties;
2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

※ All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road, Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China

Made in China

Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
Thanks for purchasing NITECORE!

EDC09122722

Features

- Utilizes 2 x Luminus SST40 LEDs with a max output of 3,000 lumens
- Utilizes a total reflective optic lens for uniform and soft light
- Max peak beam intensity of 12,200cd and max throw of 220 meters
- Multifunctional OLED real-time display for brightness, battery voltage and runtime, etc.
- Built-in 1,700mAh Li-ion battery
- Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an ultra-low standby power consumption
- Highly efficient constant current circuit provides a stable output up to 37 hours
- Dual tail switches enable intuitive operations for tactical applications
- 5 brightness levels and 1 special mode available
- STROBE READY™ Technology to enable a quick access to STROBE Mode (Patent No. ZL201320545349.4)
- STROBE Mode uses randomly changing frequencies for stronger dizzying effects
- Built-in Li-ion battery charging circuit with a USB-C port
- Intelligent mode memory function
- 2 lockout modes available (Half Lockout Mode and Full Lockout Mode)
- Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)
- Optical lenses with double-sided scratch resistant coating
- Constructed from aero grade aluminum alloy
- HA III military grade hard-anodized finish
- Waterproof and dustproof rating in accordance with IP54
- Impact resistant to 1 meter

Specifications

Length: 135.6mm (5.34")
Width: 31.4mm (1.24")
Height: 20.7mm (0.81")
Weight: 124g (4.37 oz)

Accessories

Lanyard, USB-C Charging Cable

Technical Data

	FL1 STANDARD	TURBO	HIGH	MID	LOW	ULTRALOW	STROBE
		3,000 Lumens	1,000 Lumens	200 Lumens	65 Lumens	15 Lumens	3,000 Lumens
		–	1h 45min	3h 45min	11h	37h	–
		220m	130m	57m	32m	14m	–
		12,200cd	4,340cd	840cd	270cd	55cd	–
	1m (Impact Resistance)						
	IP54						

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2015, using the built-in Li-ion battery (1,700mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different environmental conditions.

Charging Function



Multifunctional OLED Display



(English)

Charging Function

The EDC27 is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use.

Power Connection: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 15 minutes. (Charged via the 5V/2A adapter)

Charging Indication: During the charging process, the screen will show the battery charging status. When the battery is fully charged, the screen will display a full process bar.

Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

Multifunctional OLED Display

The EDC27 is equipped with a multifunctional OLED display. (Please remove the screen protector before the first use.) When the light is turned on, the screen will successively show the current info (Brightness Level & Lumens, Runtime Remaining) before it goes out. After the screen goes out, half pressing the Power Button can reactivate the screen.

On / Off

On: When the light is off, full press the Power Button to turn it on.

Off: When the light is on, full press the Power Button to turn it off.

Brightness Levels

When the light and the screen are on, half press the Power Button to cycle through "ULTRALOW – LOW – MID - HIGH". The flashlight will directly access the previously memorized brightness level when reactivated.

Note: When the screen is off, half press the Power Button to activate the screen before adjusting the brightness levels.

Direct Access to ULTRALOW

When the light is off, half press and hold the Power Button to directly access ULTRALOW. Release to turn it off.

Direct Access to TURBO

When the light is on / off, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access TURBO (3,000 lumens). Release to return to the previous status or turn it off.

STROBE READY™

When the light is on / off, full press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access the STROBE Mode. Release to return to the previous status or turn it off.

Lockout / Unlock

(Half Lockout Mode) (Full Lockout Mode)

The EDC27 has two lockout modes (Half Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Half Lockout Mode (Lockout 1):

- When the light is on, press and hold the Power Button until the screen shows the Lockout 1 icon to access Half Lockout Mode.
- When in Half Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight. Half pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is still available for accessing TURBO while full pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is available for accessing STROBE.

Full Lockout Mode (Lockout 2) (Default Setting):

- When the light is on, press and hold the Power Button even after accessing Half Lockout Mode, until the screen shows Lockout 2 icon to access Full Lockout Mode.
- When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.

Unlock:

In either Lockout Mode, short press and then long press the Power Button, during which the screen will show an unlock icon and a progress bar, until the flashlight is activated to exit Lockout Mode. The light will access the previous memorized level.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the EDC27 according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Warnings

1. The TURBO Level (3,000 lumens) will produce massive heat rapidly during long-time activation. Use caution when operating the product on TURBO Level to avoid overheating and step down to a lower level if the product becomes too hot to handle.
2. When the product is kept in the backpack, please activate the Full Lockout Mode to prevent accidental activation.
3. DO NOT disassemble, modify or reconstruct the product, otherwise the warranty will be nullified, and the product might be damaged.
4. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for your eyes.
5. Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
6. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

(Deutsch)

Ladefunktion

Die EDC27 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.

Stromanschluss: Schließen Sie - wie abgebildet - mit dem USB-Kabel eine externe Stromversorgung (z.B. einen USB-Adapter, eine Powerbank oder andere USB-Ladegeräte) an den USB-Anschluss an, um den Ladevorgang zu starten. Die Ladezeit beträgt ca. 1 Std 15 Min (aufgeladen mit einem 5V/2A-Adapter).

Anzeige des Ladevorgangs: Während des Ladevorgangs wird auf dem Display der Ladestatus des Akkus angezeigt. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wird auf dem Display ein Balken für den vollständigen Ladevorgang angezeigt.

Hinweis: Das Gerät wird automatisch entsperrt, wenn es im Sperrmodus geladen wird.

Multifunktionales OLED-Display

Die EDC27 ist mit einem multifunktionalen OLED-Display ausgestattet. (Bitte entfernen Sie den Bildschirmschutz vor dem ersten Gebrauch.) Wenn die Lampe eingeschaltet wird, zeigt das Display nacheinander die aktuellen Informationen an (Helligkeitsstufe & Lumen, verbleibende Leuchtzeit), bevor es erlischt. Nach dem Erlöschen des Displays kann es durch halbes Drücken der EIN-/AUS-Taste wieder aktiviert werden.

Ein / Aus

EIN: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie die Ein/Aus-Taste ganz, um es einzuschalten.

AUS: Wenn das Licht eingeschaltet ist, drücken Sie die Netztaste ganz, um es auszuschalten.

Helligkeitseinstellungen

Wenn das Licht und das Display eingeschaltet sind, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste halb, um zwischen den Stufen "ULTRALOW" – „LOW" – „MID" – „HIGH" zu wechseln. Die Taschenlampe greift direkt auf die zuvor gespeicherte Helligkeitsstufe zu, wenn sie wieder aktiviert wird.

Hinweis: Wenn das Display ausgeschaltet ist, drücken Sie die EIN-/AUS-Taste halb, um es zu aktivieren, bevor Sie die Helligkeitsstufen einstellen.

Direkter Zugriff auf ULTRALOW

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste halb gedrückt, um direkt auf ULTRALOW zuzugreifen. Lassen Sie sie los, um es auszuschalten.

Direktzugriff auf TURBO

Wenn das Licht ein-/ausgeschaltet ist, halten Sie die MODE-Taste (STROBE READY™) halb gedrückt, um auf TURBO (3000 Lumen) zuzugreifen. Lassen Sie los, um zum vorherigen Status zurückzukehren oder die Lampe auszuschalten.

Sperren/Entsperren

(Half Lockout Mode) (Full Lockout Mode)

Die EDC27 verfügt über zwei Sperr-Modi (Half Lockout Mode und Full Lockout Mode).

Half Lockout Mode (Sperre 1):

- Halten Sie bei eingeschaltetem Licht die EIN-/AUS-Taste gedrückt, bis auf dem Display das Symbol für Sperre 1 angezeigt wird, um in den Half Lockout Mode zu gelangen.
- Im Mode "Half Lockout Mode" ist die EIN-/AUS-Taste nicht verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren. Durch halbes Drücken und Halten der MODE-Taste (STROBE READY™) können Sie immer noch auf TURBO zugreifen, während Sie durch vollständiges Drücken und Halten der MODE-Taste (STROBE READY™) auf STROBE zugreifen können.

Full Lockout Mode (Sperre 2):

- Wenn das Licht eingeschaltet ist, halten Sie die EIN-/AUS-Taste auch nach dem Zugriff auf den Half Lockout Mode gedrückt, bis auf dem Display das Symbol für die Sperre 2 angezeigt wird, um den Full Lockout Mode aufzurufen.
- Im Full Lockout Mode sind beide Tasten nicht verfügbar, um die Taschenlampe zu aktivieren.

Entsperren:

Drücken Sie in einem der beiden Sperrmodi kurz und dann lange auf die Einschalttaste, wobei auf dem Display ein Entsperr-Symbol und ein Fortschrittsbalken angezeigt werden, bis die Taschenlampe aktiviert und der Sperr-Mode beendet wird. Die Lampe greift auf die vorherige gespeicherte Stufe zu.

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)

Mit dem "Advanced Temperature Regulation"-Modul (ATR) regelt die EDC27 ihre Leistung entsprechend der Arbeits- und Umgebungsbedingungen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Warnungen

1. Die TURBO-Stufe (3000 Lumen) erzeugt bei längerer Aktivierung schnell große Hitze. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt auf der TURBO-Stufe betreiben, um eine Überhitzung zu vermeiden, und schalten Sie auf eine niedrigere Stufe herunter, wenn die Lampe zu heiß wird, um sie zu bedienen.
2. Wenn die Lampe im Rucksack aufbewahrt wird, aktivieren Sie bitte den 2Full Lockout Mode", um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern.
3. Das Produkt darf NICHT zerlegt, verändert oder umgebaut werden, da sonst die Garantie erlischt und das Produkt beschädigt werden könnte.
4. VORSICHT! Mögliche gefährliche Strahlung! Schauen Sie nicht in das Licht! Dies kann gefährlich für Ihre Augen sein.
5. Bitte laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.
6. Entsorgen Sie das Gerät/die Batterien in Übereinstimmung mit den geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über die Restmülltonne oder die gelbe Tonne ist untersagt. Enthalten die Produkte Batterien oder Akkus, die nicht fest verbaut sind, müssen diese vor der Entsorgung entnommen und getrennt als Batterie entsorgt werden.

(Italiano)

Funzioni di Ricarica

La EDC27 è dotata di un sistema di ricarica intelligente. Si consiglia di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

Connessione ad una fonte di Alimentazione: Come illustrato, utilizzare il cavo USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore USB, un power bank o altri dispositivi di ricarica USB) alla porta USB per avviare il processo di ricarica. Il tempo di ricarica è di circa 1 ora e 15 minuti. (Tramite adattatore 5V/2A)

Indicazioni di Carica: Durante il processo di carica, lo schermo mostra lo stato di carica della batteria. Quando la batteria è completamente carica, lo schermo visualizza una barra di processo completa.

Nota: Il prodotto si sblocca automaticamente quando viene caricato in modalità Lockout.

Display OLED Multifunzione

La EDC27 è dotata di un display OLED multifunzionale. (Quando la torcia è accesa, lo schermo mostra in successione diverse informazioni (livello di luminosità e lumens, tempo di funzionamento rimanente) prima di spegnersi. Dopo lo spegnimento dello schermo, una mezza pressione del pulsante di accensione riattiverà lo schermo.

Accensione e Spegnimento

Accensione: Quando la torcia è spenta, premere completamente il pulsante di accensione per accenderla.

Spegnimento: Quando la torcia è accesa, premere completamente il pulsante di accensione per spegnerla.

Selezione dei Livelli di Luminosità

Quando la luce e lo schermo sono accesi, premere a metà il pulsante di accensione per scorrere tra "ULTRALOW - LOW - MID - HIGH". Alla riattivazione, la torcia accede direttamente al livello di luminosità precedentemente memorizzato.

Nota: Quando lo schermo è spento, premere a metà il pulsante di accensione per attivare lo schermo per poi procedere alla regolazione dei livelli di luminosità.

Accesso diretto ad ULTRALOW

Quando la torcia è spenta, premere e mantenere premuto a metà il pulsante di accensione per accedere direttamente a ULTRALOW. Rilasciare per spegnerla.

Accesso diretto alla modalità TURBO

Quando la luce è accesa/spenta, tenere e mantenere premuto a metà il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere alla modalità TURBO (3.000 lumen). Rilasciare per tornare allo stato precedente o per spegnere la torcia.

STROBE READY™

Quando la luce è accesa/spenta, premete a fondo e mantenete premuto il pulsante MODE (STROBE READY™) per accedere alla modalità STROBE. Rilasciare per tornare allo stato precedente o per spegnere la torcia.

Blocco e Sblocco

(Half Lockout Mode) (Full Lockout Mode)

La EDC27 dispone di due modalità di blocco (modalità Half Lockout e modalità Full Lockout).

Modalità Half Lockout (Lockout 1):

- Quando la torcia è accesa, premere e tenere premuto il pulsante di accensione finché sullo schermo non compare l'icona Blocco 1 per accedere alla modalità Half Lockout.
- In modalità Half Lockout, il pulsante di accensione non consentirà di accendere la torcia. Tenendo premuto a metà il pulsante MODE (STROBE READY™) è invece possibile accedere alla modalità TURBO, mentre tenendo premuto completamente il pulsante MODE (STROBE READY™) è possibile accedere alla modalità STROBE.

Modalità Full Lockout (Lockout 2) (opzione predefinita):

- Quando la torcia è accesa, premere e mantenere premuto il pulsante di accensione anche dopo l'accesso alla modalità Half Lockout finché sullo schermo non compare l'icona di blocco 2 per accedere alla Full Lockout.
- In modalità Full Lockout entrambi i pulsanti non permetteranno di attivare la torcia.

Sblocco:

In qualsiasi modalità di blocco vi troviate, premere brevemente, rilasciate e poi ripremete mantenendo premuto a lungo il pulsante di accensione. Durante l'operazione lo schermo mostrerà un'icona di sblocco ed una barra di avanzamento per procedere poi all'attivazione della torcia uscendo così dalla modalità di blocco. La torcia si accederà al livello precedente memorizzato in fase di spegnimento.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

La tecnologia ATR integrata regola l'uscita della EDC27 in base alle condizioni di lavoro ed all'ambiente circostante per mantenere le prestazioni ottimali.

Precauzioni

1. Il livello TURBO (3.000 lumen) produce rapidamente un forte calore durante l'attivazione prolungata. Fare attenzione quando si utilizza il prodotto al livello TURBO per evitare il surriscaldamento. Consigliamo di passare ad un livello inferiore se il prodotto diventa troppo caldo da maneggiare.
2. Quando il prodotto viene tenuto nello zaino, attivare la modalità Full Lockut per evitare attivazioni accidentali.
3. NON smontare, modificare o ricostruire il prodotto, altrimenti la garanzia sarà annullata ed il prodotto potrebbe danneggiarsi.
4. ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! Non guardare la luce! Può essere pericoloso per gli occhi.
5. In caso di inutilizzo prolungato, ricaricare il prodotto ogni 3 mesi.
6. Smaltire il dispositivo/batterie in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

(Francais)

Charging Function

The EDC27 is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use.

Power Connection: As illustrated, use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a power bank or other USB charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging time is approx. 1 hour 15 minutes. (Charged via the 5V/2A adapter)

Charging Indication: During the charging process, the screen will show the battery charging status. When the battery is fully charged, the screen will display a full process bar.

Note: The product will be automatically unlocked when charging in the Lockout Mode.

Multifunctional OLED Display

The EDC27 is equipped with a multifunctional OLED display. (Please remove the screen protector before the first use.) When the light is turned on, the screen will successively show the current info (Brightness Level & Lumens, Runtime Remaining) before it goes out. After the screen goes out, half pressing the Power Button can reactivate the screen.

On / Off

On: When the light is off, full press the Power Button to turn it on.

Off: When the light is on, full press the Power Button to turn it off.

Brightness Levels

When the light and the screen are on, half press the Power Button to cycle through "ULTRALOW – LOW – MID - HIGH". The flashlight will directly access the previously memorized brightness level when reactivated.

Note: When the screen is off, half press the Power Button to activate the screen before adjusting the brightness levels.

Direct Access to ULTRALOW

When the light is off, half press and hold the Power Button to directly access ULTRALOW. Release to turn it off.

Direct Access to TURBO

When the light is on / off, half press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access TURBO (3,000 lumens). Release to return to the previous status or turn it off.

STROBE READY™

When the light is on / off, full press and hold the MODE Button (STROBE READY™) to access the STROBE Mode. Release to return to the previous status or turn it off.

Lockout / Unlock

(Half Lockout Mode) (Full Lockout Mode)

The EDC27 has two lockout modes (Half Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Half Lockout Mode (Lockout 1):

- When the light is on, press and hold the Power Button until the screen shows the Lockout 1 icon to access Half Lockout Mode.
- When in Half Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the flashlight. Half pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is still available for accessing TURBO while full pressing and holding the MODE Button (STROBE READY™) is available for accessing STROBE.

Full Lockout Mode (Lockout 2) (Default Setting):

- When the light is on, press and hold the Power Button even after accessing Half Lockout Mode, until the screen shows Lockout 2 icon to access Full Lockout Mode.
- When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the flashlight.

Unlock:

In either Lockout Mode, short press and then long press the Power Button, during which the screen will show an unlock icon and a progress bar, until the flashlight is activated to exit Lockout Mode. The light will access the previous memorized level.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the EDC27 according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Warnings

1. The TURBO Level (3,000 lumens) will produce massive heat rapidly during long-time activation. Use caution when operating the product on TURBO Level to avoid overheating and step down to a lower level if the product becomes too hot to handle.
2. When the product is kept in the backpack, please activate the Full Lockout Mode to prevent accidental activation.
3. DO NOT disassemble, modify or reconstruct the product, otherwise the warranty will be nullified, and the product might be damaged.
4. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be dangerous for your eyes.
5. Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
6. Dispose of the device/batteries in accordance with applicable local laws and regulations.

(Русский)

Функция зарядки

EDC27 оснащен интеллектуальной системой зарядки. Пожалуйста, не забудьте зарядить аккумулятор перед использованием впервые.

Подключение к источнику питания: для начала зарядки подключите USB-кабель от порта зарядки, как это показано на иллюстрации, к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, блоку питания или любому другому USB-устройству для зарядки). Время зарядки составляет приблизительно 1 час 15 минут (при заряде через адаптер 5В / 2А).

Сообщение уровня заряда: в процессе зарядки на экране будет отображаться статус зарядки аккумулятора. Когда аккумулятор будет полностью заряжен, на экране отобразится полная шкала питания.

Примечание: устройство автоматически разблокируется при начале его зарядки в режиме блокировки.

Многофункциональный OLED-дисплей

EDC27 оснащен многофункциональным OLED-дисплеем. (Пожалуйста, снимите защитную пленку с экрана перед использованием впервые.) При включении фонаря на экране последовательно отобразится актуальная информация (уровень яркости и люмен, оставшееся время работы), после чего он погаснет. Затем, чтобы снова активировать экран, не до конца нажмите на кнопку питания.

Включение / выключение

Включение: когда фонарь выключен, до конца нажмите на кнопку питания, чтобы включить его.

Выключение: когда фонарь включен, до конца нажмите на кнопку питания, чтобы выключить его.

Уровни яркости

Когда фонарь и экран включены, не до конца нажимайте на кнопку питания, чтобы переключаться между режимами «СВЕРХНИЗКИЙ – НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ». При повторном включении фонарик автоматически перейдет к установленному в последний раз уровню яркости.

Примечание: если экран выключен, нажмите не до конца на кнопку питания, чтобы его активировать, прежде чем устанавливать уровень яркости.

Быстрый доступ к СВЕРХНИЗКОМУ уровню яркости

Когда фонарь выключен, зажмите не до конца кнопку питания и удерживайте ее, чтобы быстро перейти в режим СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости. Отпустите кнопку, чтобы выйти из него.

Быстрый доступ к режиму ТУРБО

Когда фонарь включен или выключен, зажмите не до конца кнопку режима (MODE (STROBE READY™)) и удерживайте ее, чтобы перейти в режим ТУРБО (3000 люмен). Отпустите кнопку, чтобы вернуться к предыдущему режиму или выключить фонарь.

STROBE READY™

Когда фонарь включен или выключен, зажмите до конца кнопку режима (MODE (STROBE READY™)) и удерживайте ее, чтобы перейти в режим СТРОБОСКОП. Отпустите кнопку, чтобы вернуться к предыдущему режиму или выключить фонарь.

Блокировка / Разблокировка

| (Half Lockout Mode) | (Full Lockout Mode) |

Для EDC27 доступны 2 режима блокировки (режим частичной блокировки и режим полной блокировки).

Режим частичной блокировки (Блокировка 1):

- Когда фонарь включен, зажмите и удерживайте кнопку питания, пока на экране не появится значок Блокировки 1. Тогда устройство перейдет в режим частичной блокировки.
- В режиме частичной блокировки кнопка питания недоступна для активации фонаря. Однако если вы не до конца зажмете кнопку режима (MODE (STROBE READY™)) и будете ее удерживать, фонарь, как и прежде, перейдет в режим ТУРБО, а если вы зажмете кнопку режима (MODE (STROBE READY™)) до конца и будете ее удерживать, то устройство так же, как и прежде, перейдет в режим СТРОБОСКОП.

Режим полной блокировки (Блокировка 2) (настройка по умолчанию):

- Когда фонарь включен, зажмите и продолжайте удерживать кнопку питания даже после перехода в режим частичной блокировки, пока на экране не отобразится значок Блокировки 2. Тогда устройство перейдет в режим полной блокировки.
- В режиме полной блокировки обе кнопки недоступны для активации фонаря.

Разблокировка:

В любом из режимов блокировки сначала кратковременно зажмите и отпустите кнопку питания, а затем сразу же снова ее зажмите и долго удерживайте до тех пор, пока фонарь не активируется для выхода из режима блокировки. В процессе этого на экране отобразится значок разблокировки и шкала выполнения команды. Фонарь автоматически перейдет к режиму, установленному в последний раз.

ATR (Расширенное регулирование температуры)

Встроенная технология ATR регулирует выходную мощность EDC27 в соответствии с условиями эксплуатации и окружающей среды для поддержания оптимальной производительности.

Меры предосторожности

1. В режиме ТУРБО (3,000 люмен) быстро выделяется большое количество тепла при длительной активации. Соблюдайте осторожность при эксплуатации устройства в режиме ТУРБО во избежание перегрева и переходите на более низкие уровни яркости, если фонарь становится слишком горячим для того, чтобы держать его в руках.
2. Если вы планируете хранить или переносить устройство в рюкзаке, переведите его в режим полной блокировки во избежание случайной активации.
3. НЕ разбирайте и НЕ вносите какие-либо изменения в конструкцию устройства, в противном случае гарантия будет аннулирована, а устройство может быть повреждено.
4. ВНИМАНИЕ! Возможно опасное излучение! Не направляйте луч фонаря в глаза! Поскольку это может нанести им значительный вред.
5. Пожалуйста, не забывайте перезаряжать устройство каждые 3 месяца, если планируете им не пользоваться в течение длительного времени.
6. Утилизируйте устройство / аккумуляторы в соответствии с действующим местным законодательством и общепринятыми правилами.

（日本語）

充電機能

EDC27 は充電機能を搭載しています。初めて使用する前に一度充電してください。

電源への接続：USB 充電ケーブルを図のようにポートにさし込み、外部電源（USB アダプタ、ポータブルバッテリーや USB 充電デバイスなど）に接続すると、自動的に充電が始まります。充電時間は約 1 時間 15 分です（5V/2A アダプタ使用時）。

充電の状態：充電中はディスプレイの電池マークの目盛りで充電状況を表示します。フル充電されると全ての目盛りが点灯します。

ノート：ロックアウトモードで充電を始めると、自動的にアンロックされます。

多機能 OLED ディスプレイ

EDC27 は多機能 OLED ディスプレイを搭載しています（初めて使用する前に保護フィルムを剥がしてください）。ライトがオンになるとライトの状態（明るさレベル、ルーメン、残り使用時間）をスクリーンにしばらく表示したあと自動的に消えます。パワーボタンを半押しすると再び表示されることができます。

オン / オフ

オン：ライトがオフの時、パワーボタンを押すと点灯します。

オフ：ライトがオンの時、パワーボタンを押すと消灯します。

明るさレベル

ライトがオンでディスプレイが表示されていると、パワーボタンを半押しすると明るさレベルが“ウルトラロー – ロー – ミドル – ハイ”の純に切りかわります。再点灯時は前回最後に使った明るさレベルで点灯します。

ノート：ディスプレイがオフのときは、パワーボタンを半押ししてディスプレイを表示させてから明るさレベルを変更してください。

ウルトラローの直接点灯

ライトがオフの時、パワーボタンを半押しし続けると、押しているあいだウルトラローで点灯します。はなすと消灯します。

ターボの点灯

ライトがオン / オフどちらでも、モードボタン（STROBE READY ™）を半押しし続けると、押しているあいだターボ (3,000 lumens) で点灯します。はなすと消灯します

STROBE READY ™

ライトがオン / オフどちらでも、モードボタン（STROBE READY ™）を全押ししつづけると、押しているあいだストロボモードになります。はなすと元の状態に戻ります。

ロックアウト / アンロック

| (Half Lockout Mode) | (Full Lockout Mode) |

EDC27 は 2 種類のロックアウトモードを搭載しています（ハーフロックアウトモードとフルロックアウトモード）。

ハーフロックアウトモード (Lockout 1):

- ライトがオンの時、ディスプレイが Lockout1 アイコンを表示するまでパワーボタンを押し続けます。
- ハーフロックアウトモードでは、パワーボタンでの操作はできません。モードボタン（STROBE READY ™）を半押しすると点灯するターボモードと、全押しすると点灯するストロボモードは使用できます。

フルロックアウトモード (Lockout 2) (初期設定):

- ライトがオンの時、ディスプレイが Lockout1 アイコンを表示してもそのままパワーボタンを押し続けると、Lockout2 が表示されてフルロックアウトモードになります。
- フルロックアウトモードでは、どちらのボタンとも操作ができません。

アンロック：

どちらのロックアウトモードでも、パワーボタンを短く一回押し、その後長押しするとアンロックアイコンと進捗バーが表示されます。そのまま長押しを続けるとロックアウトモードを抜けて、前回最後に使用した明るさで点灯します。

高機能温度調節機能 (Advanced Temperature Regulation)

EDC27 は高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しており、最適な性能が発揮できるよう状況に応じて出力レベルを調節します。

注意

1. ターボ (3,000 ルーメン）で長時間使用すると温度が急上昇します。ご使用の際は過熱に注意し、製品が熱くなりすぎた場合は明るさレベルを下げてください。
2. 製品をバッグなどに入れて保管したり持ち歩く場合は、意図しない点灯を防ぐためにフルロックアウトモードにしてください。
3. 故障の原因となるため製品を分解、改造や再組立しないでください。された場合は保険が適用されません。
4. 注意！ ライトは強烈に光ります！ 目にダメージを与える可能性があるので、光源を直接見ないでください。
5. 長期間使用しない時は、3 ヶ月に一度充電してください。
6. 廃棄するときはお住まいの自治体が定めたルールに従ってください。

（한국어）

충전 기능

EDC27 에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오.

전원 연결 : 그림과 같이 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예 : USB 어댑터, 보조 배터리 또는 기타 USB 충전 장치) 를 USB 포트에 연결하여 충전 프로세스를 시작합니다. 충전 시간은 약 입니다. 1 시간 15 분 .(5V/2A 어댑터를 통해 충전)

충전 표시 : 충전 과정에서 화면에 배터리 충전 상태가 표시됩니다. 배터리가 완전히 충전되면 화면에 전체 프로세스 표시줄이 표시됩니다.

참고 : 잠금 모드에서 충전하면 제품이 자동으로 잠금 해제됩니다.

다기능 OLED 디스플레이

EDC27 에는 다기능 OLED 디스플레이가 장착되어 있습니다. (처음 사용하기 전에 화면 보호 필름을 제거하십시오 .) 조명이 켜지면 화면이 꺼지기 전에 현재 정보 (밝기 레벨 및 루멘 , 남은 사용 시간) 가 순차적으로 표시됩니다. 화면이 꺼진 후 전원 버튼을 반쯤 누르면 화면이 다시 활성화됩니다.

On / Off

On: 조명이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 완전히 누르면 켜집니다.

Off: 조명이 켜져 있을 때 전원 버튼을 완전히 누르면 꺼집니다.

밝기 레벨

조명과 화면이 켜져 있을 때 전원 버튼을 반쯤 누르면 "ULTRALOW - LOW - MID - HIGH" 가 순환됩니다. 손전등은 다시 활성화될 때 이전에 기억된 밝기에 바로 액세스합니다.

참고 : 화면이 꺼져 있을 때 밝기 수준을 조정하기 전에 전원 버튼을 반쯤 눌러 화면을 활성화하십시오 .

ULTRALOW 에 빠른 접근

조명이 꺼져 있을 때 전원 버튼을 반쯤 누르고 있으면 ULTRALOW 에 바로 접근할 수 있습니다. 해제하려면 손을 뗍니다 .

TURBO 에 빠른 접근

조명이 켜져 있거나 꺼져 있을 때 , MODE 버튼 (STROBE READY ™) 을 반쯤 누르고 있으면 TURBO(3,000 루멘) 에 접근할 수 있습니다 . 이전 상태로 돌아가거나 끄려면 손을 뗍니다 .

STROBE READY ™

조명이 켜져 있거나 꺼져 있을 때 , MODE 버튼 (STROBE READY ™) 을 완전히 길게 누르면 STROBE 모드에 접근할 수 있습니다 . 이전 상태로 돌아가거나 끄려면 손을 뗍니다 .

잠금 / 잠금 해제

| (Half Lockout Mode) | (Full Lockout Mode) |

EDC27 에는 두 가지 잠금 모드 (절반 잠금 모드 및 전체 잠금 모드) 가 있습니다 .

절반 잠금 모드 (잠금 1):

- 조명이 켜져 있을 때 , 화면에 잠금 1 아이콘이 표시될 때까지 전원 버튼을 누르고 있으면 절반 잠금 모드에 액세스할 수 있습니다 .
- 절반 잠금 모드에서는 손전등을 활성화하기 위해 전원 버튼을 사용할 수 없습니다 . MODE 버튼 (STROBE READY ™) 을 반쯤 누르고 있으면 TURBO 에 액세스할 수 있으며 MODE 버튼 (STROBE READY ™) 을 완전히 누르고 있으면 STROBE 에 액세스할 수 있습니다 .

전체 잠금 모드 (잠금 2)(기본 설정):

- 조명이 켜진 상태에서 Half Lockout Mode(절반 잠금모드) 에 진입한 후에도 화면에 Lockout 2 아이콘이 표시될 때까지 전원 버튼을 길게 누르면 Full Lockout Mode(전체 잠금 모드) 에 진입합니다 .
- 전체 잠금 모드에서는 손전등을 활성화하기 위해 두 버튼을 모두 사용할 수 없습니다 .

잠금 해제 :

잠금 모드에서 전원 버튼을 짧게 누른 다음 길게 누르면 손전등이 활성화되어 잠금 모드를 종료할 때까지 화면에 잠금 해제 아이콘과 진행 표시줄이 표시됩니다. 조명이 이전에 기억된 밝기 레벨에 액세스합니다 .

ATR(고급 온도 조절)

통합 ATR 기술은 최적의 성능을 유지하기 위해 작업 조건 및 주변 환경에 따라 EDC27 의 출력을 조절합니다 .

경고

1. TURBO 레벨 (3,000 루멘) 은 장시간 작동 시 엄청난 열을 빠르게 생성합니다. TURBO 레벨에서 제품을 작동할 때는 과열되지 않도록 주의하고 제품이 취급하기에 너무 뜨거워지면 더 낮은 레벨로 내려오십시오 .
2. 제품을 백팩에 보관할 경우 우발적인 작동을 방지하기 위해 Full Lockout Mode(전체 잠금 모드) 를 적용시켜 주십시오 .
3. 제품을 분해 , 개조 또는 개조하지 마십시오. 그렇지 않으면 보증이 무효화되고 제품이 손상될 수 있습니다 .
4. 주의 ! 가능한 위험한 육안으로 빛을 들여다보지 마십시오 ! 눈에 위험할 수 있습니다 .
5. 장기간 사용하지 않을 경우 3 개월마다 충전하여 주십시오 .
6. 해당 지역 법률 및 규정에 따라 장치 / 배터리를 폐기하십시오 .

（Українська）

Функція зарядки

EDC27 оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть акумулятор перед першим використанням.

Підключення живлення: як показано на малюнку, використовуйте USB-кабель, щоб підключити зовнішнє джерело живлення (наприклад, USB-адаптер, блок живлення або інші USB-зарядні пристрої) до USB-порту, щоб розпочати процес зарядження. Час зарядження становить прибл. 1 година 15 хвилин. (Заряджається через адаптер 5V/2A)

Індикація зарядження: під час процесу зарядження на екрані відображатиметься стан зарядки акумулятора. Коли акумулятор буде повністю заряджено, на екрані відобразиться повна панель процесу.

Примітка. Виріб буде автоматично розблоковано під час зарядження в режимі блокування.

Багатофункціональний OLED-дисплей

EDC27 оснащений багатофункціональним OLED-дисплеєм. (Будь ласка, зніміть захисну плівку з екрана перед першим використанням.) Коли світло вмикається, на екрані послідовно відображатиметься поточна інформація (рівень яскравості та у люменах, час роботи, що залишився), перш ніж він згасне. Після того, як екран гасне, натиснувши кнопку живлення наполовину, можна знову активувати екран.

Увімкнення/Вимкнення

Увімкнення: коли світло вимкнено, натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути його.

Вимкнення: коли світло увімкнене, натисніть кнопку живлення, щоб вимкнути його.

Рівні яскравості

Коли світло та екран увімкнуто, наполовину натисніть кнопку живлення, щоб перемікатися між «МІНІМАЛЬНИМ – НИЗЬКИМ – СЕРЕДНІМ – ВИСОКИМ». Після повторної активації ліхтар отримає прямий доступ до попередньо збереженого рівня яскравості.

Примітка. Коли екран вимкнено, наполовину натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути екран, перш ніж регулювати рівні яскравості.

Прямий доступ до МІНІМАЛЬНОГО

Коли світло вимкнено, наполовину натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб отримати прямий доступ до МІНІМАЛЬНОГО. Відпустіть, щоб вимкнути.

Прямий доступ до TURBO

Коли світло ввімкнено/вимкнено, наполовину натисніть і утримуйте кнопку MODE (STROBE READY™), щоб отримати доступ до режиму ТУРБО (3000 люмен). Відпустіть, щоб повернутися до попереднього стану або вимкнути його.

STROBE READY™

Коли світло ввімкнено/вимкнено, повністю натисніть і утримуйте кнопку MODE (STROBE READY™), щоб увійти в режим STROBE. Відпустіть, щоб повернутися до попереднього стану або вимкнути його.

Блокування / Розблокування

| (Half Lockout Mode) | (Full Lockout Mode) |

EDC27 має два режими блокування (режим половинного блокування та режим повного блокування).

Режим половинного блокування (блокування 1):

- Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки на екрані не з'явиться значок блокування 1, щоб отримати доступ до режиму половинного блокування.
- У режимі половинного блокування кнопка живлення недоступна для активації ліхтаря. Натиснення й утримання кнопки MODE (STROBE READY™) наполовину доступне для доступу до ТУРБО, а повне натискання й утримання кнопки MODE (STROBE READY™) доступне для доступу до STROBE.

Режим повного блокування (блокування 2) (налаштування за замовчуванням):

- Коли світло увімкнене, натисніть і утримуйте кнопку живлення навіть після доступу до режиму половинного блокування, доки на екрані не з'явиться значок блокування 2 для доступу до режиму повного блокування.
- У режимі повного блокування обидві кнопки недоступні для активації ліхтаря.

Розблокувати:

У будь-якому режимі блокування натисніть і утримуйте кнопку живлення, під час якої на екрані відображатиметься піктограма розблокування та індикатор прогресу, доки ліхтар не активується, щоб вийти з режиму блокування. Індикатор перейде на попередній запам'ятований рівень.

ATR (Розширене регулювання температури)

Вбудована технологія ATR регулює потужність EDC27 відповідно до робочих умов і навколишнього середовища для підтримки оптимальної продуктивності.

Попередження

1. Рівень яскравості ТУРБО (3000 люменів) швидко виробляти величезну кількість тепла під час тривалої активації. Будьте обережні під час роботи виробу на рівні яскравості ТУРБО, щоб уникнути перегріву, і опустіться на нижчий рівень яскравості, якщо виріб стає занадто гарячим для використання.
2. Коли продукт зберігається в рюкзаку, будь ласка, активуйте режим повного блокування, щоб запобігти випадковій активації.
3. НЕ розбирайте, не змінюйте та не реконструюйте виріб, інакше гарантія буде анульована, а виріб може бути пошкоджено.
4.УВАГА! Яскраве світло! Не дивись на світло! Може бути небезпечним для ваших очей.
5. Будь ласка, перезаряджайте продукт кожні 3 місяці, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
6. Утилізуйте пристрій/елементи живлення відповідно до чинних місцевих законів і правил.

(Polski)

Funkcja ładowania

EDC27 jest wyposażona w inteligentny system ładowania. Prosimy o naładowanie akumulatora przed pierwszym użyciem.

Podłączenie zasilania: Jak pokazano na ilustracji, użyj kabla USB do podłączenia zewnętrznego źródła zasilania (np. zasilacza USB, power banku lub innych urządzeń ładujących USB) do portu USB, aby rozpocząć proces ładowania. Czas ładowania wynosi około 1 godziny 15 minut (ładowanie za pomocą zasilacza 5V/2A).

Wskaźnik ładowania: Podczas procesu ładowania, na ekranie pojawi się status ładowania akumulatora. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, na ekranie pojawi się pasek pełnego procesu.

Uwaga: Produkt zostanie automatycznie odblokowany podczas ładowania w trybie blokady.

Wielofunkcyjny wyświetlacz OLED

EDC27 jest wyposażona w wielofunkcyjny wyświetlacz OLED. (Po włączeniu lampki, ekran będzie sukcesywnie pokazywał aktualne informacje (poziom jasności i lumenów, pozostały czas pracy) zanim zgaśnie. Po zgaszeniu ekranu, naciśnięcie przycisku zasilania do połowy może wznowić pracę ekranu.

Wł. / Wył.

On: Kiedy światło jest wyłączone, pełne naciśnięcie przycisku zasilania, aby włączyć go.

Off: Kiedy światło jest włączone, naciśnij przycisk zasilania, aby je wyłączyć.

Poziomy jasności

Kiedy światło i ekran są włączone, naciśnij do połowy przycisk zasilania, aby przejść przez "Ultraniski - Niski - Średni - Wysoki". Po ponownym włączeniu latarka będzie miała bezpośredni dostęp do wcześniej zapamiętanego poziomu jasności.

Uwaga: Kiedy ekran jest wyłączony, naciśnij do połowy przycisk zasilania, aby aktywować ekran przed dostosowaniem poziomów jasności.

Bezpośredni dostęp do ULTRALOW (ULTRANISKI)

Kiedy światło jest wyłączone, naciśnij do połowy i przytrzymaj przycisk zasilania (MODE), aby uzyskać bezpośredni dostęp do trybu ULTRALOW. Zwolnij, aby go wyłączyć.

Bezpośredni dostęp do TURBO

Kiedy światło jest włączone / wyłączone, naciśnij do połowy i przytrzymaj przycisk MODE (STROBE READY™) aby uzyskać dostęp do TURBO (3000 lumenów). Zwolnij, aby powrócić do poprzedniego stanu lub wyłączyć.

STROBE READY™

Kiedy światło jest włączone / wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE (STROBE READY™) aby wejść do trybu STROBOSKOPU. Zwolnij, aby powrócić do poprzedniego stanu lub wyłączyć.

Blokada / Odblokowanie

| (Half Lockout Mode) | (Full Lockout Mode) |

Układ EDC27 posiada dwa tryby blokady (Half Lockout Mode i Full Lockout Mode).

Tryb blokady połowy (Lockout 1):

- Kiedy lampka się świeci, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż na ekranie pojawi się ikona Blokada 1, aby uzyskać dostęp do trybu "połowy blokady".
- W trybie "połowy blokady", przycisk zasilania jest niedostępny do aktywacji latarki. Połowiczne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku MODE (STROBE READY™) jest nadal dostępne dla dostępu do trybu TURBO, podczas gdy pełne naciśnięcie i przytrzymanie przycisku MODE (STROBE READY™) jest dostępne dla dostępu do trybu STROBE (STROBOSKOPU)

Tryb pełnej blokady (Lockout 2) (ustawienie domyślne):

- Kiedy lampka się świeci, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania nawet po uzyskaniu dostępu do Trybu Połowy Blokady, aż na ekranie pojawi się ikona Blokady 2, aby uzyskać dostęp do Trybu Pełnej Blokady.
- W trybie pełnej blokady oba przyciski są niedostępne do aktywacji latarki.

Odblokowanie:

W którymkolwiek z trybów blokady, krótko naciśnij, a następnie długo naciśnij przycisk zasilania, podczas którego na ekranie pojawi się ikona odblokowania i pasek postępu, aż do momentu aktywacji latarki, aby wyjść z trybu blokady. Latarka uzyska dostęp do poprzedniego zapamiętanego poziomu.

ATR (Advanced Temperature Regulation)- zaawansowana regulacja temperatury

Zintegrowana technologia ATR reguluje wyjście EDC27 w zależności od warunków pracy i otoczenia, aby utrzymać optymalną wydajność.

Ostrzeżenia

1. Poziom TURBO (3000 lumenów) powoduje gwałtowne wytwarzanie ogromnego ciepła podczas długotrwałej aktywacji. Należy zachować ostrożność podczas korzystania z produktu na poziomie TURBO, aby uniknąć przegrzania i zmniejszyć poziom, jeśli produkt stanie się zbyt gorący, aby go obsługiwać.
2. Gdy produkt jest przechowywany w plecaku, należy włączyć tryb pełnej blokady, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu.
3. NIE WOLNO demontować, modyfikować ani przebudowywać produktu, w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona, a produkt może zostać uszkodzony.
4. UWAGA! Możliwe niebezpieczne promieniowanie! Nie patrzeć w światło! Może być niebezpieczne dla Twoich oczu.
5. Produkt należy naładować w pełni przynajmniej raz na co 3 miesiące, nawet jeżeli pozostaje nieużywany przez dłuższy czas.
6. Urządzenie/akumulatory należy utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.

（简体中文）

充电

EDC27 自带智能充电功能，初次使用前，请先对手电进行充电。

连接电源：如图所示，把 USB 充电线一端连接至充电接口，另一端接上电源（适配器、充电宝或其他充电设备）即可进行充电。充电时间约为 1 小时 15 分钟。（5V/2A 适配器）

充电提示：当 EDC27 处于正常充电状态时，显示屏电池电量指示图标会提示充电进度；当充电完成后，显示屏电池电量指示图标满格提示。

注：锁定后充电状态下会自动解锁。

多功能 OLED 显示屏

EDC27 设有多功能 OLED 显示屏（第一次使用前请撕开屏幕保护膜）。每次开启时，显示屏将会显示手电当前信息（亮度等级、流明值和剩余续航时间），显示完毕后自动熄灭。当显示屏自动熄灭后，可通过轻按一下开关按键重新唤醒。

开启 / 关闭

开启：关闭状态下，重按开关按键，手电筒开启。
关闭：开启状态下，重按开关按键，手电筒关闭。

亮度调节

在照明及显示屏都开启状态下，每轻按一下开关按键，即可在“节能档 – 低亮档 – 中亮档 – 高亮档”四档亮度之间循环切换。手电设有记忆功能，关闭后能记忆当前档位，下一次开启时会自动进入当前档位。

注：当显示屏熄灭时，轻按一下开关按键，可唤醒显示屏。唤醒后，继续轻按开关按键，可进行亮度调节。

直接开启节能档

在关闭状态下，轻长按开关按键，手电开启节能档，松手即熄灭。

直接进入极亮档

在开启或关闭状态下，轻长按“MODE”键（STROBE READYTM）不松手，即可开启极亮档（3000 流明），松手即返回此前使用档位或熄灭。

一键暴闪功能

在开启或关闭状态下，重长按“MODE”键（STROBE READYTM），电筒即开启暴闪功能，松手即返回此前使用档位或熄灭。

锁定 / 解锁

| （半锁定图标） | （完全锁定图标） |

EDC27 设有半锁定模式与完全锁定模式可选。

半锁定模式：

- 开启状态下，长按开关按键，直至显示屏出现半锁定图标后松手，即可进入半锁定模式。
- 进入半锁定模式后，开关按键处于锁定状态；轻长按“MODE”键（STROBE READYTM）可进入极亮档；重长按“MODE”键（STROBE READYTM）即开启暴闪功能。

完全锁定模式（出厂默认模式）：

- 开启状态下，长按开关按键，显示屏出现半锁定图标后仍保持按住开关按键，直至出现完全锁定图标后松手，即可进入完全锁定模式。
- 进入完全锁定模式后，所有按键都处于锁定状态。

解锁：

在任何锁定模式下，先短按一下开关按键，然后再长按开关按键，显示屏将会出现解锁图标（进度条），当进度条满格后松手，即可解除锁定状态，且手电开启记忆档位。

ATR 温控模块

EDC27 内置温控模块，根据工作状态和外界温度自动调节亮度输出以达到最佳工作状态。

注意事项

1. 在开启极亮档（3000 流明）时，灯头部分会产生高热，不建议用户长时间使用极亮档以免烫伤。
2. 若把本品放置在背包内，建议用户设置完全锁定模式以防止误触开启。
3. 请勿随意拆解、改装本品，否则将会导致保修失效并可能损坏。
4. 请勿直视光源，以免对眼睛造成伤害。
5. 当长时间储存本品，请每 3 个月充电一次。
6. 请根据适用的当地法律和法规处置设备 / 电池。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月内免费保固期后，本产品享有终身有限度保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：
1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权和修改权。