

• **Zusätzlich zu den normalen Kontrollen vor jedem Einsatz muss eine PSA regelmäßig einer eingehenden Überprüfung durch eine sachkundige Person unterzogen werden.** Petzl empfiehlt, diese Überprüfung alle 12 Monate und nach außergewöhnlichen Vorkommnissen durchführen zu lassen.  
 • **Zur Überprüfung einer PSA muss die vom Hersteller gelieferte Gebrauchsanweisung herangezogen werden.**  
 Die Gebrauchsanweisung ist zum Download verfügbar unter [PETZL.COM](http://PETZL.COM).

# EISPICKEL/EISGERÄTE

## Angaben zum Anwender

Name  
 Adresse  
  
 Identifikationsnummer

## Angaben zur PSA

Modell  
 Seriennummer  
 Herstellungsjahr  
 Kaufdatum  
 Datum des ersten Gebrauchs  
**Hersteller:** Petzl, ZI Cidex 105A - 38920 Crolles - Frankreich

 Guter Zustand (G)	 Zustand überwachen (Ü)	 Zustand überwachen (Ü)	 Nicht verwenden, aussondern (A)	N/A Nicht zutreffend
--	---	---	--	-------------------------

### 1. Bekannte Vorgeschichte des Produkts

Einsatzbedingungen oder außergewöhnliche Vorkommnisse (Beispiele: Sturz oder Auffangen eines Sturzes, Anwendung oder Lagerung bei extremen Temperaturen, außerhalb der Betriebsstätten des Herstellers vorgenommene Änderungen usw.):

					N/A
---	---	---	---	---	-----

### 2. Vorangehende Kontrollen

- Vergewissern Sie sich, dass Seriennummer und CE-Kennzeichnung vorhanden und lesbar sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensdauer des Produkts nicht überschritten ist.
- Vergleichen Sie das Produkt mit einem neuen Gerät, um sicherzustellen, dass keine Änderungen vorgenommen wurden und alle Bestandteile vorhanden sind.

### 3. Überprüfung des Zustands des Schafts

- Überprüfen Sie den Zustand des Schafts (Kratzer, Deformierungen, Risse usw.).
- Überprüfen Sie das Vorhandensein und den Zustand der Niete (Kratzer, Deformierungen, Risse, Korrosionserscheinungen, formschlüssige Verbindung usw.).
- Überprüfen Sie den Zustand des Griffs (Kratzer, Deformierungen, Risse, Abnutzungserscheinungen usw.).
- Überprüfen Sie den Zustand des Dorns (Kratzer, Deformierungen, Risse usw.).

### 4. Überprüfung des Zustands des Gerätekopfes

- Überprüfen Sie den Zustand der Haue (Kratzer, Deformierungen, Risse, Korrosionserscheinungen, formschlüssige Verbindung usw.).
- Beseitigen Sie eventuelle Rostspuren mit einem Scheuerschwamm.
- Überprüfen Sie, dass kein Spiel in der Verbindung Kopf und Schaft ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben am Kopf des Eisgeräts (Haue, Hauengewichte, Schaufel, Hammer) fest angezogen sind.
- Kontrollieren Sie den Zustand der Zähne und der Spitze der Haue. Schärfen Sie die Haue nötigenfalls mit einem geeigneten Werkzeug. Nicht über den ersten Zahn hinausgehen.
- Überprüfen Sie den Zustand der Schaufel und/oder des Hammers sofern vorhanden (Deformierungen, Kratzer, Abnutzungserscheinungen usw.).

### 5. Überprüfung von GRIPREST- und/oder TRIGREST-Auflage sofern vorhanden

- Überprüfen Sie den Zustand der GRIPREST- und/oder TRIGREST-Auflage (Kratzer, Deformierungen, Risse usw.).
- Bei der GRIPREST-Auflage ist ein geringes Spiel hinnehmbar.
- Vergewissern Sie sich, dass die TRIGREST-Auflage gut blockiert ist.

### Kommentare (die am Produkt festgestellten Mängel und durchgeführten Maßnahmen bitte hier aufführen)

BEURTEILUNG	
	Produkt <b>zum</b> weiteren Gebrauch geeignet
	Produkt <b>zum</b> weiteren Gebrauch nicht geeignet

Geprüft von	
Firma	
Datum	Datum der nächsten Prüfung